



Мастър батерия, комуникационният за инвертора се слага в COM а за батерия 2 се слага в COM2 и в менюто Parallel Dada, показва 2 батерии.

Edited 14:20 ✓

В батерия 2 кабелът за комуникация влиза в COM1 на нея не се вижда батерия 1. В Parallel Data показва само 1 батерия но на инвертора вече капацитета е общ.

Edited 14:20 ✓

